

## Demontage der neuen Access Points

Bei den neuen UniFi **AP-AC-Lite** sowie bei den **AP-AC-Pro** und **AP-AC-Long Range** können bei der Demontage Probleme auftreten. Hier ein paar Tipps von uns, wie Sie einfach und leicht und vor allem ohne Beschädigung Ihre Access Points von der Montageplatte entfernen können.



### Mit einem Schraubenzieher kann man die neuen UniFi AC nicht demontieren!

Die Access Points haben wie gewohnt an der Oberseite eine kleine Öffnung, die zur Demontage dient. Nur ist diese Öffnung bei den neuen APs leider so klein, dass Sie auch mit den kleinsten Schraubenzieher nicht weit genug in die Öffnung kommen, um die Halterung zu lösen.



### TRIOTRONIK Tipp - Wirewin® WKS-LOCK-TOOL :

Verwenden Sie zur Demontage das **Wirewin® WKS-LOCK-TOOL**! Das WKS-Werkzeug ist klein und flach genug, um es einfach in die Demontageöffnung einzuführen und den Verschlussclip lösen zu können. Danach den AP vorsichtig zur Seite drehen und von der Montageplatte nehmen.



Alternativ können Sie auch einen handelsüblichen Kabelbinder mit 4-5mm Breite verwenden.

