

Ferrulen-Mikroskop, 200-fach Vergrößerung für 2,5mm und 1,25mm Ferrule



BESCHREIBUNG

Die Reinigung der Oberflächen von LWL Steckern, der sogenannten Ferrule, wird meist nicht beachtet. Dabei ist dies oft die Ursache von Performanceverlusten oder Ausfällen in Netzwerken. Mit unserem Reinigungsmaterial haben Sie die Möglichkeit Ihre LWL Stecker zu kontrollieren und zu reinigen.

FEATURES

- Mikroskop zum Überprüfen von terminierten LWL Steckern bzw. deren Ferrule
- Man sieht sofort schlecht gereinigte, verdreckte oder zerkratzte Oberflächen
- Eingebauter Lichtfilter schützt das Auge auch bei betriebenen Leitungen
- Abmessungen: 225 x 58 x 27,5mm

Ferrulen-Mikroskop, 200-fach Vergrößerung für 2,5mm und 1,25mm Ferrule

EAN Nummer	9120072486548
Gewicht	1 kg
ARTIKELNUMMER	FIBERMICROSCOPE 200

ANWENDUNG

An folgende Regeln sollte man sich im Umgang mit Steckern halten: Die 10 LWL Inspektions- und Reinigungsgebote:

- Laserbestimmungen beachten - Vor Inspektion Geräte ausschalten oder zu prüfendes Kabel auf beiden Seiten abstecken! Schaut man direkt auf das Ferrule eines angesteckten LWL Steckers, kann einem dies, bei einer dementsprechend starken Lichtquelle, das Augenlicht kosten.
- Vor jedem Steckvorgang die Stirnflächen der Stecker kontrollieren
- Nur verunreinigte Stecker reinigen. Saubere Stecker nicht nachreinigen!
- Stecker auch nach dem Reinigen nochmals kontrollieren, da sich Schmutz ja auch verschoben haben kann.
- Verunreinigte Stecker niemals an Geräte oder Adapter anstecken.
- Reinigungsmaterial nicht wieder verwenden
- Niemals einen verunreinigten Stecker mit einem sauberen verbinden. Die Verunreinigung wird übertragen und die Ferrule können durch Staubkörner oder ähnliches beschädigt werden.
- Staubschutzkappen bis kurz vor dem Steckvorgang immer auf dem Stecker lassen
- Nicht benötigte Staubschutzkappen immer in sauberer Box oder Tasche aufbewahren. Niemals offen im Verteiler liegen lassen.
- Unmittelbar nach dem Abstecken die Stecker mit Staubschutzkappen schützen. Stecker niemals ohne Staubschutzkappen lassen!